

A-4113 St. Martin i. M., Steinstraße 1
 Tel. +43 07232 2227-500, Fax +43 07232 2228-500
 kueche@strasser-steine.at

ABNr.:		Kommission:		
Firma:		Lieferadresse:		
Straße:		Straße:		
Ort:		Stockwerk:		
Telefon:		Ort:		
Fax:		Telefon Kunde privat:		
Sachbearbeiter:		Mobil Telefon:		
Plan: <input type="checkbox"/> Ja, Anzahl: _____ <input type="checkbox"/> Nein		Lieferwoche:		
Schablonen: <input type="checkbox"/> Ja, Anzahl: _____ <input type="checkbox"/> Nein		Einbauluft abgezogen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Montage Fa. Strasser: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Naturmaß Fa. Strasser: ¹⁾ <input type="checkbox"/> Ja, ab: _____ <input type="checkbox"/> Nein		
Tragehilfe: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Tragehilfe von Kunde möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Menge		Material	Oberfläche Poliert Leather Look	Stärke
_____	APL	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
_____	RW	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
_____	WL	_____ <input type="checkbox"/> gerundet <input type="checkbox"/> abgefast	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
_____		_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
_____		_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
Profile:				
<input type="checkbox"/> 7104  <input type="checkbox"/> 7105  <input type="checkbox"/> 7106  Gerade Kante Abgerundete Kante, r = 5 mm Abgerundete Kante, r = 8 mm				
<input type="checkbox"/> 7109  <input type="checkbox"/> 7125  <input type="checkbox"/> 7118/74  Doppelrundprofil Gerade Kante mit Falz Naturgebrochene Kante gebürstet				
<input type="checkbox"/> 7118/01  <input type="checkbox"/> 7111  <input type="checkbox"/> 7554  Naturgebrochene Kante Facettenkante Kante auf Gehrung				
Becken: Fa. Strasser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Hersteller: _____	Typennr.: _____	<input type="checkbox"/> Aufsatz <input type="checkbox"/> flächenbündig <input type="checkbox"/> Unterbau
Ceranfeld:		Hersteller: _____	Typennr.: _____	<input type="checkbox"/> Aufsatz <input type="checkbox"/> flächenbündig
Amatur:		Hersteller: _____	Typennr.: _____	Ø _____ Ø Dreh-Zugknopf
Amaturposition wurde mit Kunden besprochen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Zugknopfposition wurde mit Kunden besprochen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Platteneinteilung wurde mit Kunden besprochen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
NUR BEI UNTERBAUSPÜLEN MÖGLICH !!! Länge: _____ <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts				
<input type="checkbox"/> 7381 Tropfteil A <input type="checkbox"/> 7384 Tropfteil D <input type="checkbox"/> 7387 Tropfteil von unten angesetzt <input type="checkbox"/> 7389 Tropfgrille <input type="checkbox"/> 7395Tropfteil deluxe				
Rückwand bauseits: Material (Glas, Holz, ...): _____				Stärke: _____
Notizen				

¹⁾ Spätestens 10 Tage vor Montage der Küche muss uns der Küchenmontage-Termin bekannt gegeben werden.

Ort, Datum: _____

Monteur: _____

Unterschrift: _____

- 1) Küchenunterbau überprüfen ob dieser in der Waage ist
- 2) Schablonen nach Plattenüberstand einrichten und fixieren (Spaks od. Nägel)
- 3) Mit Distanzleiste Mauerkanten anzeichnen
- 4) Stoß zusammenzeichnen (eventuell Nulllinie zeichnen)
- 5) Korpusinnenkante Herd einzeichnen und Typ angeben
- 6) Korpusinnenkante Spüle anzeichnen und Typ angeben
- 7) Geschirrspülerbefestigung anzeichnen
- 8) Eventuell Drehkarusellbefestigung anzeichnen
- 9) Div. Ausnehmungen einzeichnen (Küchenwaage, Barstützen, Steckdosen Gewindehülsen, Tropfassenausrichtung, Tropfrillen usw.)
- 10) Armatur überprüfen (gegebenenfalls Typ aufschreiben)
- 11) Stoßfugenteilungen besprechen und anzeichnen
- 12) Profil anzeichnen
- 13) Firmenname und Kommissionsname angeben
- 14) Nach Schablonierung alles nochmals mit Kunden besprechen
- 15) Spezielle Kundenwünsche schriftlich bestätigen lassen
- 16) Spezielle Details fotografieren
- 17) Platten auf Montierbarkeit überprüfen (Küche, Stiegenhaus)

Keine Schablonierung solange noch montiert wird!!